




EUROTRONIC®

Cada día más cerca de tí

SKY-TRONIC



Motor tubular vía radio con final de carrera electrónico


Tubular motor via radio with electronic limit switch.

Moteur tubulaire via radio avec fin de course électronique

Motore tubolare via radio con finecorsa elettronico

Descripción cableado - Description wiring - Descriptif câblage - Descrizione cablaggio

230 V
NEUTRO



AZUL - NEUTRO - NEUTRAL - NEUTRE - NEUTRO


MARRÓN - FASE - PHASE - PHASE - FASE

BLANCO - PULSADOR 12V - PUSH BUTTON 12V - BOUTON POUSSOIR 12V - PULSANTE 12V

NEGRO - PULSADOR 12V - PUSH BUTTON 12V - BOUTON POUSSOIR 12V - PULSANTE 12V

AMARILLO / VERDE - TIERRA - TERRE - TERRA - EARTH

120 V
NEUTRO



BLANCO - NEUTRO - NEUTRAL - NEUTRE - NEUTRO

ROJO - FASE - PHASE - PHASE - FASE

GRIS - PULSADOR 12V - PUSH BUTTON 12V - BOUTON POUSSOIR 12V - PULSANTE 12V

NEGRO - PULSADOR 12V - PUSH BUTTON 12V - BOUTON POUSSOIR 12V - PULSANTE 12V

AMARILLO / VERDE - TIERRA - TERRE - TERRA - EARTH


NOTA: el funcionamiento mediante pulsador es siempre continuo. El pulsador es sin tensión.

NOTE: button operation is always continuous. The pushbutton is without voltage.


REMARQUE: le fonctionnement des boutons est toujours continu. Le bouton poussoir est sans tension.

NOTA: il funzionamento dei pulsanti è sempre continuo. Il pulsante è senza tensione.

Simbología - Symbology - Symbologie - simbologia




QUITAR / PONER CORRIENTE
REMOVE CURRENT
SUPPRIMER LE COURANT
RIMUOVI CORRENTE



MOTOR HACE CLICK CLACK
MOTOR MAKES 1 CLICK CLACK
LE MOTEUR FAIT 1 CLIC CLACK
IL MOTORE FA 1 CLIC CLIC



PULSAR BOTÓN
PRESS THE UP BUTTON
PRESSER LE BOUTON DE MONTER
PREMERE IL TASTO SALITA



PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 1"
PRESS PROGRAMMING BUTTON 1"
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 1"
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 1"

SKY TRONIC

Con receptor radio integrado y regulación de los finales de carrera desde el mando a distancia. Varias potencias y velocidades para su aplicación en persianas, cortinas y toldos

Series Ø35 - Ø45 - Ø55

Mandos compatibles:

- KIKWALL
- ONIC
- MIK

Características

- Receptor interno 433.92 Mhz
- 4 finales de carrera intermedios
- Cabeza con orificio central de Ø12mm para montaje en cajón monoblock.
- Para eje de Ø50,56,60,70 y 78mm
- salida pulsador via cable 1 tecla
- Función cierre por presión en toldos cofre

Domótica - Home automation:

- Compatible con el Hub de domótica KUMO y la aplicación HomeMate

**SKY TRONIC**

With integrated radio receiver and regulation of the limit switches from the remote control. Various powers and speeds for application in blinds, curtains and awnings

Series Ø35 - Ø45 - Ø55

Compatible controllers:

- KIKWALL
- ONIC
- MIK

Features:

- Internal receiver 433.92 Mhz
- 4 intermediate limit switches
- Head with Ø12mm central hole for mounting on a monoblock drawer.
- For shaft of Ø50,56,60,70 and 78mm
- Pushbutton output option via cable 1 key
- Pressure closing function in chest awnings

Home automation:

- Compatible with KUMO Home Automation Hub and HomeMate App

**SKY TRONIC****FRANÇAISE**

Avec récepteur radio intégré et réglage des fins de course depuis la télécommande. Différentes puissances et vitesses pour une application dans les stores, rideaux et auvents

Series Ø35 - Ø45 - Ø55

Contrôleurs compatibles:

- KIKWALL
- ONIC
- MIK

Caractéristiques:

- Récepteur interne 433,92 Mhz
- 4 fins de course intermédiaires
- Tête avec trou central Ø12mm pour montage sur tiroir monobloc.
- Pour arbre de Ø50,56,60,70 et 78mm
- Option sortie bouton poussoir via câble 1 touche
- Fonction de fermeture par pression dans les stores à coffre

Domotique:

- Compatible avec le hub domotique KUMO et l'application HomeMate

**SKY TRONIC****ITALIAN**

Con ricevitore radio integrato e regolazione dei finecorsa da telecomando. Diverse potenze e velocità per l'applicazione in tende, tende e tende da sole

Series Ø35 - Ø45 - Ø55

Controller compatibili:

- KIKWALL
- ONIC
- MIK

Caratteristiche:


- Ricevitore interno 433,92 Mhz
- 4 finecorsa intermedi
- Testata con foro centrale Ø12mm per montaggio su cassetto monoblocco.
- Per alberi da Ø50,56,60,70 e 78mm
- Opzione uscita pulsante tramite cavo 1 chiave
- Funzione di chiusura a pressione nelle tende da sole a cassonetto

Domotica:


- Compatible con l'hub domotico KUMO e l'app HomeMate




Programación - Programming - Programmation - Programmazione




Cambio dirección - Change direction - Changement de direction - Cambio di direzione




Final de carrera de bajada - Down limit position setting - Limite de réglage de descense - Impostazione fine corsa discesa



Final de carrera de subida - Up limit position setting - Limite réglage d'ascense - Impostazione fine corsa




Final de carrera de subida por presión - Up limit position setting by pressure
Limite réglage d'ascense par pression - Impostazione fine corsa a pressione





Modificar final de canal de carrera - limit position fine-tuning- Modification de la limite- Modifica fine corsa

Llevar el motor al final de carrera que quiera modificar - Select the limit you want to modify
Portez le moteur au limite que vous souhaitez modifier - Portare il motore al limite desiderato per modificarla





Añadir nuevo emisor - Add the new transmitter
Ajouter le nouvel émetteur
Aggiungi il nuovo trasmettitore

Modo continuo o por impulsos - Continuous mode or pulsation by pulsation - En mode continu ou par impulsion - Modalità continua o con impulso




Borrar un solo emisor - Delete single channel memory
Effacer la mémoire d'un unique émetteur
Cancellare la memoria del singolo canale


Reset del motor - Reset motor
Réinitialisation du moteur
Reset motore





Activar parada intermedia - Activate intermediate stop - Activer l'arrêt intermédiaire - Attivare stop intermedio




PONERLO EN EL PUNTO DESEADO
PUT IN THE DESIRED POINT
POSIZIONARE NEL PUNTO DESIDERATO
METTRE DANS LE PONT DESIRÉ




PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 1"
PRESS PROGRAMMING BUTTON 1"
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 1"
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 1"




PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 1"
PRESS PROGRAMMING BUTTON 1"
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 1"
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 1"





Desactivar parada intermedia - Disable intermediate stop - Désactiver l'arrêt intermédiaire Disabilita fermata intermedia



LLEVARLO A LA PARADA INTERMEDIA
TAKE IT TO THE INTERMEDIATE STOP
AMENEZ-LE JUSQU'À L'ARRÊT INTERMÉDIAIRE
PORTALA ALLA FERMATA INTERMEDIA



PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 6 Seg.
PRESS PROGRAMMING BUTTON 6"
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 6"
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 6"



EUROTRONIC

Cada día más cerca de tí

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre
08272 - Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
ESPAÑA

T. +34 932 420 108
www.eurotronic-europe.com

Ver ficha técnica:

